

matériel

Gestion locale

La gestion locale permet de définir les périphériques locaux autorisés à gérer le routeur.

Par défaut, tous les appareils connectés locaux sont autorisés à gérer le routeur.

Vous pouvez également n'autoriser qu'un seul appareil à gérer le routeur.

Pour cela :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Avancée**, ouvrez **Outils système > Administration**. Allez à la section **La gestion locale** :

La gestion locale

Port pour HTTP:

80

Gestion locale via HTTPS:

Activer

Port pour HTTPS:

443

Autoriser uniquement les adresses IP /
MAC suivantes:

Activer

sauvegarder

Port pour HTTP : Conservez la valeur par défaut

Activez **Gestion locale via HTTPS** si vous souhaitez accéder au routeur via HTTPS et HTTP, ou laissez-le désactivé si vous souhaitez uniquement accéder au routeur via HTTP.

Port pour HTTPS : Conservez la valeur par défaut

Autoriser uniquement les adresses IP / MAC suivantes activez pour n'autoriser qu'un appareil spécifique à gérer le routeur,

Adresse IP / MAC : saisissez l'Adresse IP ou MAC de l'appareil

5. Cliquez sur **Sauvegarder** pour valider les paramètres.

Voir aussi

- (en) http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/

Basé sur « *Archer MR400 V3 User Guide* » par *tp-link.com*.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:glocal:start>

Last update: **2022/08/13 22:39**

