

matériel

# Définir l'heure du système

L'heure système est l'heure affichée pendant que le routeur fonctionne.

L'heure système configurée ici sera utilisée pour d'autres fonctions basées sur l'heure comme le contrôle parental et la planification du WiFi.

Vous pouvez définir manuellement la manière d'obtenir l'heure du système.

Pour régler l'heure de votre système :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Cliquez sur l'onglet Avancé, Outils système > Paramètres de temps :

The screenshot shows the 'System Time' configuration page. At the top, it says 'Le temps du système'. Below that, the current time is displayed as 'Heure actuelle: 25/11/2021 10:13:55'. There are several input fields and dropdown menus:

- 'Fuseau horaire:' dropdown set to '(GMT + 01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'.
- 'Rendez-vous amoureux:' text input field containing '25/11/2021' with a note '(JJ / MM / AA)'.
- 'Temps:' time selector showing '10 : 12 : 24'.
- 'Serveur NTP I:' text input field containing '0.0.0.0' with a note '(Optionnel)'.
- 'NTP Server II:' text input field containing '0.0.0.0' with a note '(Optionnel)'.

At the bottom, there are three buttons: 'Obtenir de PC', 'Obtenez de l'Internet', and a large green 'sauvegarder' button with a hand cursor icon.

Configurez l'heure système en utilisant les méthodes suivantes :

**Manuellement** : Sélectionnez votre fuseau horaire et entrez votre heure locale.

**Obtenir du PC** : Cliquez sur ce bouton pour utiliser l'heure actuelle du PC de gestion.

**Obtenez de l'Internet** : Cliquez sur ce bouton pour obtenir l'heure à partir d'Internet. Assurez-vous que votre routeur peut accéder à Internet avant de sélectionner cette méthode pour obtenir l'heure système.

Cliquez sur **Sauvegarder** pour valider vos paramètres.

- Après avoir réglé l'heure du système, vous pouvez régler l'heure **Heure d'été** en fonction de vos besoins :

## Heure d'été

Activer l'heure d'été

Début: 2021 Mar Dernier Soleil 02:00

Fin: 2021 Oct Dernier Soleil 03:00

**sauvegarder**

Cochez **Activer l'heure d'été**

définissez l'heure de début et de fin

- cliquez sur Sauvegarder pour que les paramètres prennent effet.

## Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400\\_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « *Archer MR400 V3 User Guide* » par tp-link.com.

From:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé



Permanent link:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:heure:start>

Last update: 2022/08/13 22:39