

matériel

USSD

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) sert à communiquer avec l'ordinateur du fournisseur de services. Vous pouvez interroger les données de service sur cette page.

Pour obtenir les données de service :

Connectez-vous sur la page <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Avancée, Réseau > USSD** (à gauche) :

The screenshot shows a user interface for sending an USSD query. At the top left is a tab labeled 'USSD'. Below it is a section titled 'Demande USSD' with an empty text input field. To the right of the input field are two buttons: a teal-colored 'Envoyer' button with a white hand cursor icon, and a grey 'Annuler' button. Below these buttons is a large, empty rectangular box labeled 'Résultat USSD'.

Saisissez la **Demande USSD** et cliquez sur **Envoyer** : la réponse de FAI s'affiche dans la boîte de résultat USSD.

Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From:
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:network:ussd:start>

Last update: 2022/08/13 22:39

