

matériel

SMS







Ce chapitre explique comment utiliser les fonctions SMS pour afficher et rédiger des messages, conserver des brouillons et spécifier le numéro du centre de messagerie. Vous pouvez facilement surveiller votre utilisation des données en envoyant un message à votre opérateur.



Consulter les messages

1. **Connectez-vous** à <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée**, **SMS > Boîte de réception**.

Boîte de réception ?

🔄 Rafraîchir 🗑️ Effacer

<input type="checkbox"/>	Statut	Numéros de téléphone	Message	Reçu	Modifier
<input type="checkbox"/>		REDBySFR	Alerte bon plan RED : Profitez...	2021-11-02 15:18:45	 
<input type="checkbox"/>		RFDbySFR	Info RFD : Votre facture RFD h...	2021-10-30 09:48:09	 


3. Cliquez sur l'icône  ou  pour déplier et lire le contenu du message.



indique que le message est lu, tandis que indique que le message n'est pas lu.

Éditer et envoyer un nouveau message

1. **Connectez-vous** sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée**, **SMS > Nouveau message**

Nouveau message 

Numéro de téléphone:


Contenu:

[sauvegarder](#) [Envoyer !\[\]\(31682a351a5a1af3f3a54e743e2c9d12_img.jpg\)](#)

3. **Numéro de téléphone** : numéro de téléphone du destinataire
4. **Contenu**: votre message. Vous pouvez saisir jusqu'à 160 lettres ou chiffres, et tout caractère excédentaire sera envoyé dans le prochain message. Vous pouvez envoyer jusqu'à 5 messages à chaque fois.
5. Cliquez sur [Envoyer](#) pour envoyer le message ou sur [Sauvegarder](#) pour enregistrer le message dans les brouillons.



Consulter les messages envoyés

1. **connectez-vous** sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée, SMS > Boîte d'envoi**. Tous les messages que vous avez envoyés sont répertoriés dans le tableau Boîte d'envoi.


Boîte d'envoi 

[Rafraîchir](#) [Effacer](#)

<input type="checkbox"/>	Numéros de téléphone	Message	Envoyer	Modifier
--	--	--	--	--


 





Vous pouvez cliquer sur  pour modifier et transférer le message.



Afficher les brouillons

1. **Connectez-vous** sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur
2. Onglet **Avancée, SMS > Brouillons**. Tous les messages non envoyés sont répertoriés dans le tableau Brouillons.


Brouillons 

 **Rafraîchir**  **Effacer**

<input type="checkbox"/>	Numéros de téléphone	Message	Modifier
<input type="checkbox"/>	--	--	--



Vous pouvez cliquer sur  pour modifier et transférer le message.


Paramètres SMS

Les paramètres SMS permettent de configurer le **Centre de messagerie**.

Lorsque le centre de messages est activé, vous pouvez modifier le numéro du centre de messages via lequel les messages seront envoyés.

Il n'est pas recommandé de le changer car un mauvais numéro de centre de messagerie affectera la fonction SMS du routeur.

1. **Connectez-vous** sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée, SMS > Paramètres SMS**, activez **Centre de messagerie** :

Paramètres SMS 

Centre de messagerie: ☒

Numéro du centre de messagerie:

sauvegarder

3. Le **Numéro du centre de messagerie** est renseigné automatiquement. Modifiez-le selon vos besoins.

Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From:

<https://doc.nfrappe.fr/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://doc.nfrappe.fr/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:sms:start> 

Last update: **2022/11/08 19:34**