Routeur TpLink TL-MR3020 : Guide d'installation rapide

Déterminer le mode de fonctionnement

Reportez-vous aux scénarios suivants pour déterminer un mode de fonctionnement approprié.

Commutateur de mode	Mode de fonctionnement	Scénario
3G/4G	Routeur 3G/4G	Je souhaite partager le réseau 3G/4G avec mes appareils locaux.
WISP	Routeur client WISP	Je souhaite avoir accès à Internet à partir d'un fournisseur de services Internet sans fil (WISP) et partager Internet avec des appareils locaux.
AP	Point d'accès	Je souhaite accéder à Internet sans fil, mais seul un réseau filaire est disponible.
	Répéteur/Pont	Je souhaite étendre mon réseau sans fil existant et connecter un appareil filaire uniquement à Internet.



Configuration du routeur

Routeur 3G/4G



- 1. Basculez le mode de fonctionnement sur **3G/4G** et connectez le matériel selon le schéma cidessus.
- 2. Connectez votre appareil au routeur sans fil. Le SSID (nom du réseau sans fil) et le mot de passe se trouvent sur l'étiquette du routeur.
- 3. Saisissez http://tplinkwifi.net dans un navigateur Web et créez un mot de passe pour les futures connexions.
- 4. Accédez à Configuration rapide, sélectionnez votre fuseau horaire et cliquez sur Suivant. Sélectionnez Mode routeur 3G/4G et cliquez sur Suivant. Remarque : Pour plus de détails sur les autres modes, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur sur www.tp-link.com.
- 5. Sélectionnez **votre FAI mobile** ou définissez-le manuellement si votre FAI n'est pas répertorié. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
- 6. Personnalisez votre nom de réseau (SSID) et votre mot de passe ou conservez les valeurs par défaut, puis cliquez sur Suivant.
- 7. Cliquez sur Terminer pour appliquer la configuration.



Si vous avez modifié le SSID et le mot de passe par défaut, vous devez reconnecter vos appareils sans fil au nouveau réseau Wi-Fi.

Point d'accès



- 1. Basculez le mode de fonctionnement sur AP et connectez le matériel selon le schéma ci-dessus.
- 2. Connectez votre appareil au routeur sans fil. Le SSID (nom du réseau sans fil) et le mot de passe se trouvent sur l'étiquette du routeur.
- 3. Entrez http://tplinkwifi.net dans un navigateur Web et créez un mot de passe pour les futures connexions.
- 4. Sélectionnez votre fuseau horaire et cliquez sur Suivant.
- 5. Sélectionnez Mode point d'accès et cliquez sur Suivant.
- 6. Personnalisez votre nom de réseau (SSID) et votre mot de passe ou conservez ceux par défaut, puis cliquez sur Suivant.
- 7. Cliquez sur Terminer pour appliquer la configuration.



Répéteur/Pont



- 1. Basculez le mode de fonctionnement sur AP et connectez le matériel selon le schéma ci-dessus.
- 2. Connectez votre appareil au routeur sans fil ou via un câble Ethernet. Le SSID (nom du réseau sans fil) et le mot de passe se trouvent sur l'étiquette du routeur.
- 3. Entrez http://tplinkwifi.net dans un navigateur Web et créez un mot de passe pour les futures connexions.
- 4. Sélectionnez votre fuseau horaire et cliquez sur Suivant.
- 5. Sélectionnez Mode Répéteur/Pont et cliquez sur Suivant.
- 6. Cliquez sur Scan pour trouver le réseau que vous souhaitez étendre. Saisissez le mot de passe du réseau sans fil sélectionné s'il est crypté.
- 7. Personnalisez votre nom de réseau (SSID) et votre mot de passe ou conservez ceux par défaut, puis cliquez sur Suivant.
- 8. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la configuration.
- 9. Déplacez le routeur à mi-chemin entre votre routeur hôte et la zone morte Wi-Fi.



Si vous avez modifié le SSID et le mot de passe par défaut, vous devez reconnecter vos appareils sans fil au nouveau réseau Wi-Fi

Routeur client WISP

5/8



- 1. Basculez le mode de fonctionnement sur WISP et connectez le matériel selon le schéma cidessus.
- 2. Connectez votre appareil au routeur sans fil ou via un câble Ethernet. Le SSID (nom du réseau sans fil) et le mot de passe se trouvent sur l'étiquette du routeur.
- 3. Entrez http://tplinkwifi.net dans un navigateur Web et créez un mot de passe pour les futures connexions.
- 4. Sélectionnez votre fuseau horaire et cliquez sur Suivant.
- 5. Cliquez sur Scan pour trouver le réseau correspondant de votre WISP. Saisissez le mot de passe du réseau sans fil sélectionné s'il est crypté.
- 6. Sélectionnez le type de connexion Internet et entrez les paramètres correspondants. Cliquez ensuite sur Suivant.
- 7. Personnalisez votre nom de réseau (SSID) et votre mot de passe ou conservez ceux par défaut, puis cliquez sur Suivant.
- 8. Cliquez sur Terminer pour appliquer la configuration.



Si vous avez modifié le SSID et le mot de passe par défaut, vous devez reconnecter vos appareils sans fil au nouveau réseau Wi-Fi.

Informations sur le matériel

• LED :

LED	Status	Indication
(Power)	On	Le routeur est allumé.
	Off	Le routeur est éteint.
🧟 (Internet)	On	Internet est disponible
	Off	Internet n'est pas disponible.

Documentation du Dr Nicolas Frappé - https://nfrappe.fr/doc/

Last update: 2022/11/08 materiel:internet:routeur:tl-mr3020:qinstall:start https://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=materiel:internet:routeur:tl-mr3020:qinstall:start 19:34

LED	Status	Indication
🕿 _(Sans fil)	On	Le réseau sans fil est activé.
	Off	Le réseau sans fil est désactivé.
🖳 (WAN/LAN)	On	Le port Ethernet est connecté.
	Off	Le port Ethernet n'est pas connecté.
WPS/RESET	Clignotant	La connexion WPS est en cours d'établissement.
	On	La connexion WPS a été établie.
	Off	Aucune connexion WPS n'est établie.

• Ports et boutons :

Port/Bouton	Description	
Commutateur de mode	e Ce commutateur détermine le mode de fonctionnement du routeur.	
WAN/LAN	LAN: 3G/4G (3G/4G Router), WISP, Access Point Mode, Repeater/Bridge Mode.	
	WAN: 3G/4G (3G/4G Router Mode With Ewan Backup, Wireless Router Mode, Wireless Router Mode With 3G/4G Backup).	
Power	Port à connecter à l'adaptateur secteur.	
WPS/RESET	Pour établir une connexion WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre appareil, puis appuyez sur le bouton WPS/RESET de ce routeur. Pour réinitialiser le routeur, maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que tou les voyants s'allument, puis relâchez-le.	
3G/4G USB	Port pour brancher un modem USB 3G/4G.	

FAQ (Foire aux questions)

- Que faire si j'oublie mon mot de passe de gestion Web ?
- Que faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion Web ?
- Comment restaurer le routeur à ses paramètres d'usine par défaut ?
- Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet avec un modem USB 3G/4G identifié ?
- Comment mettre à jour le firmware du routeur ?
- Que dois-je faire si le message « Modem inconnu » s'affiche ?



Que faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion Web ?

• Si l'ordinateur est configuré sur une adresse IP statique ou fixe, modifiez les paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP.

- Vérifiez que http://tplinkwifi.net est correctement saisi dans le navigateur Web. Vous pouvez également saisir http://192.168.1.1.
 Essavez avec un autre pavigateur Web.
 - Essayez avec un autre navigateur Web.
- Réinitialisez votre routeur à ses paramètres d'usine par défaut (FAQ > Q3) et réessayez.
- Désactivez puis activez la carte réseau en cours d'utilisation.

Comment restaurer le routeur à ses paramètres d'usine par défaut ?

Avec le routeur sous tension, maintenez enfoncé le bouton WPS/RESET jusqu'à ce que tous les voyants s'allument, puis relâchez le bouton.

Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet avec un modem USB 3G/4G identifié ?

- Insérez correctement une carte SIM/UIM adaptée dans le modem USB 3G/4G.
- Branchez votre modem USB 3G/4G directement sur votre PC et désactivez la vérification du code PIN via l'utilitaire de modem.
- Vérifiez que le modem USB 3G/4G fonctionne bien sur votre PC .
- Consultez votre FAI pour le dernier numéro composé et l'APN (nom du point d'accès) et corrigez les informations prédéfinies manuellement.

Comment mettre à jour le firmware du routeur ?

- 1. Accédez à la page produit du TL-MR3020 sur www.tp-link.com, cliquez sur **Support > Firmware** et téléchargez le dernier firmware.
- 2. Connectez votre ordinateur au routeur via un câble Ethernet (recommandé) ou sans fil.
- Connectez-vous à la page de gestion Web et accédez à Avancé (ou Paramètres) > Outils système > Mise à niveau du micrologiciel pour mettre à jour le routeur.

Que dois-je faire si le message « Modem inconnu » s'affiche ?

Visitez www.tp-link.com, accédez à Support > Liste de compatibilité et vérifiez si votre modem USB 3G/4G figure sur la liste de compatibilité 3G/4G. Si le dernier firmware ou fichier bin ne prend pas en charge votre modem, veuillez contacter notre support technique.

Voir aussi

• (en)

https://static.tp-link.com/2018/201806/20180629/7106508135_TL-MR3020(EU)_V3.20_QIG.pdf

Basé sur « Quick Installation Guide » par Tp-Link.

From: https://nfrappe.fr/doc/ - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link: https://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=materiel:internet:routeur:tl-mr3020:qinstall:start

Last update: 2022/11/08 19:34