

matériel

# Gestion locale

La gestion locale permet de définir les périphériques locaux autorisés à gérer le routeur.

Par défaut, tous les appareils connectés locaux sont autorisés à gérer le routeur.

Vous pouvez également n'autoriser qu'un seul appareil à gérer le routeur.

Pour cela :

**Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.

**Onglet Avancée**, ouvrez **Outils système > Administration**. Allez à la section **La gestion locale** :

La gestion locale

---

Port pour HTTP:

Gestion locale via HTTPS: ☐ Activer

Port pour HTTPS:

Autoriser uniquement les adresses IP / MAC suivantes: ☐ Activer

[sauvegarder](#)

**Port pour HTTP** : Conservez la valeur par défaut

Activez **Gestion locale via HTTPS** si vous souhaitez accéder au routeur via HTTPS et HTTP, ou laissez-le désactivé si vous souhaitez uniquement accéder au routeur via HTTP.

**Port pour HTTPS** : Conservez la valeur par défaut

**Autoriser uniquement les adresses IP / MAC suivantes** activez pour n'autoriser qu'un appareil spécifique à gérer le routeur,

**Adresse IP / MAC** : saisissez l'Adresse IP ou MAC de l'appareil

5. Cliquez sur [Sauvegarder](#) pour valider les paramètres.

## Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400\\_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](http://tp-link.com).

From:  
<http://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:  
<http://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:glocal:start> 

Last update: **2022/08/13 22:39**