

matériel

Gestion à distance

Par défaut, les appareils distants ne sont pas autorisés à gérer le routeur depuis Internet.

Pour permettre aux périphériques distants de gérer le routeur :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet Avancée, ouvrez **Outils système > Administration**. Allez à la section **Gestion à distance** :

Gestion à distance

Gestion à distance: ☒ Activer

Gestion à distance via HTTPS: ☒ Activer

Remarque: Avant d'utiliser la gestion locale / à distance via HTTPS, il est recommandé de télécharger et d'installer le certificat sur votre appareil local / distant (assurez-vous de bien installer le certificat dans le magasin des autorités de certification racines de confiance). Sinon, une page d'avertissement apparaîtra. Dans ce cas, Cliquer sur Trust (ou une option similaire) pour continuer.

Port:

Gérer ce routeur via l'adresse:

appareil client autorisé pour la gestion à distance:

☐ Seulement l'adresse IP / MAC suivante

☒ TOUT

[sauvegarder](#)

Gestion à distance activez pour autoriser la gestion à distance

Gestion à distance via HTTPS : activez pour autoriser la gestion à distance via HTTPS

Port : Conservez la valeur par défaut.

appareil client autorisé pour la gestion à distance :

Seulement l'adresse IP / MAC suivante : Adresse IP ou Adresse MAC de l'appareil autorisé à gérer le routeur

TOUT : pour autoriser tous les appareils distants à gérer le routeur

3. Cliquez sur [Suavegarder](#) pour valider les paramètres.



Vous pouvez trouver l'adresse IP WAN du routeur dans l'onglet **De base, Carte du réseau > Internet**

L'IP WAN du routeur est généralement une IP dynamique. Voir le chapitre correspondant.

Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)
-

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par *tp-link.com*.

From:
<http://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<http://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:gremote:start>



Last update: **2022/08/13 22:39**