

[matériel](#)

Contrôle des LEDs

Les LEDs du routeur indiquent l'activité et l'état du routeur.

Vous pouvez allumer ou éteindre les LED selon vos besoins.

Pour éteindre les voyants :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Avancé**, cliquez sur **Outils système > Contrôle LED**

Désactivez **Statut de la LED**.

2. Pour éteindre les voyants pendant la période spécifiée :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.


Onglet **Avancé**, cliquez sur **Outils système > Contrôle LED**

Cochez la case **Mode nuit**.

DEL éteinte : Spécifiez une période de temps, les LED seront éteintes pendant cette période.

Remarque : Une fois le mode nuit activé, les voyants s'éteignent tous les jours pendant la période spécifiée sans affecter les performances du routeur.

Contrôle LED



Statut de la LED: ☒

MODE LED

Remarque: avant d'activer le mode nuit, assurez-vous que [Heure système](#) est correct.

Heure actuelle: 01/12/2021 10:05:26

Mode nuit: ☐ Activer

DEL éteinte: De à

[sauvegarder](#)

Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par tp-link.com.

From:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<http://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=matériel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:leds:start>



Last update: **2022/08/13 22:39**