

[tutoriel](#)

Donner une IP locale fixe à votre Raspberry Pi

Comme vous le savez peut-être, chaque équipement connecté à votre box dispose d'une adresse IP locale qui permet de l'identifier à l'intérieur de votre réseau.

Seulement, ces IP peuvent changer à chaque ré-démarrage de la machine, et c'est très gênant quand on souhaite accéder à la Raspberry depuis un ordinateur, par exemple en SSH.

Dans ce tutoriel nous allons voir comment donner une IP locale fixe à notre Raspberry Pi.

Voir aussi : [Différences entre /etc/dhcpd.conf et /etc/network/interfaces](#)

Pré-requis

- un Raspberry Pi fonctionnel et relié à internet, avec Raspbian installé.

Première étape

Connectez vous à votre Raspberry Pi par SSH.

- Si c'est la première fois :

```
...@...:~$ ssh pi@raspberrypi.local
...
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
yes
...
pi@raspberrypi.local's password:
...
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been
changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type
'passwd' to set a new password.
pi@raspberrypi:~ $
```

- **demande d'autorisation** de clé de cryptage du SSH répondre **yes**
- **password** : **raspberry** (réglage d'usine).
- Le retour au prompt confirme que vous n'êtes plus sur la console du pc mais sur celle du Raspberry Pi.

Autres étapes

Trouvez l'adresse IP locale actuelle de votre Raspberry Pi :

- **Si le Raspberry Pi est connecté en ethernet :**

```
pi@raspberrypi:~ $ ip route | grep eth0
default via 192.168.0.254 dev eth0 proto dhcp src 192.168.0.12
metric 303
192.168.0.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.0.12
metric 303
```

L'adresse IP locale actuelle est celle qui suit **src** (ici, 192.168.0.12)

- **S'il est connecté en wifi :**

```
pi@raspberrypi:~ $ ip route | grep wlan0
default via 192.168.0.254 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.0.12
metric 303
192.168.0.0/24 dev wlan0 proto dhcp scope link src 192.168.0.12
metric 303
```

L'adresse IP locale actuelle est celle qui suit **src** (ici, 192.168.0.12)

2. **Éditez avec les droits d'administration le fichier `/etc/dhcpd.conf`** pour ajouter les lignes ci-dessous :

- **Si le Raspberry Pi est connecté en ethernet :**

```
...
interface eth0
static ip_address=192.168.0.31/24
static routers=192.168.0.254
```

- **adresse IP** statique voulue pour la connexion LAN dans le réseau local : 192.168.0.31, avec le masque de sous-réseau /24
- **routeur** : la box, à l'adresse 192.168.0.254

2. **S'il est connecté en wifi :**

[/etc/dhcpd.conf](#)

```
...
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.31/24
static routers=192.168.0.254
```

- **adresse IP** statique voulue pour la connexion Wi-Fi dans le réseau local : 192.168.0.31, avec le masque de sous-réseau /24
- **routeur** : la box, à l'adresse 192.168.0.254

3. **Redémarrez votre Raspberry Pi** pour appliquer la modification et vérifier qu'elle a

toujours accès à internet :

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
Connection to raspberrypi.local closed by remote host.
Connection to raspberrypi.local closed.
nicolas@chateau:~$
```

4. Après chaque redémarrage, l'IP de votre Raspberry Pi restera toujours celle que vous avez définie :

```
...@...:~$ ping raspberrypi.local -c 1
PING raspberrypi.local (192.168.0.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.32 (192.168.0.31): icmp_seq=1 ttl=64
time=17.4 ms
```

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

- (fr) <https://raspberry-pi.fr/ip-locale-fixe/>

Basé sur « [Donner une IP locale fixe à votre Raspberry Pi](#) » par Raspberry Pi FR.

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=tutoriel:nanopc:raspi:fixip:start>

Last update: **2022/08/13 22:15**

