

materiel

# Modifier le compte administrateur

Le compte administrateur permet de se connecter à la page Web de gestion du routeur.

Vous devez définir le compte administrateur à la première connexion.

Vous pouvez le modifier sur la page Web de gestion du routeur :

**Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net>** avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Avancée**, ouvrez **Outils système > Administration**. Allez à la section **Gestion de compte** :

Gestion de compte

Ancien mot de passe:

Nouveau mot de passe:

Confirmer le nouveau mot de passe:

sauvegarder

**Ancien mot de passe** : Entrez l'ancien mot de passe.

**Nouveau mot de passe** : Entrez le nouveau mot de passe

**Confirmer le nouveau mot de passe** : entrez-le à nouveau pour confirmer.

Cliquez sur **Sauvegarder** pour valider les paramètres.

## Voir aussi

- (en) [http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400\\_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « *Archer MR400 V3 User Guide* » par [tp-link.com](http://tp-link.com).

From:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:  
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:admin:start>

Last update: 2022/08/13 22:39

