

materiel

Tester la connectivité réseau

L'outil de diagnostic exécute un test pour aider à résoudre vos problèmes de connectivité réseau.

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Avancée**, ouvrez **Outils système > Diagnostics**.

Cliquez sur le bouton **Début** pour tester la connexion Internet du routeur :



Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « *Archer MR400 V3 User Guide* » par tp-link.com.

From:
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé



Permanent link:
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:testreseau:start>

Last update: **2022/08/13 22:39**