

matériel

# Contrôle parental

Cette fonction bloque les sites Web inappropriés, explicites et malveillants, et contrôle l'accès à des sites Web spécifiés à une heure spécifiée.

Il s'agit de contrôler l'heure à laquelle vos enfants ou d'autres utilisateurs du réseau domestique sont autorisés à accéder à Internet et les types de sites Web qu'ils peuvent visiter.

Par exemple, n'autoriser les appareils de vos enfants (par exemple un ordinateur ou une tablette) à accéder qu'à [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) et [wikipedia.org](http://wikipedia.org), et seulement en semaine de 18h00 à 22h00.

Pour cela :

Connectez sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **De base** ou **Avancée**, **Contrôle parental** et activez le contrôle parental.

Accédez à **Basique** ou **Avancé**, **Contrôle parental** et activez **Contrôle parental** :

Controle parental

Controle parental:

Appareils sous contrôle parental

Le temps effectif est basé sur le temps du routeur. L'heure peut être définie dans "Avancé> Outils système> Paramètres de l'heure".

Rafraîchir

<input type="checkbox"/>	ID	Nom de l'appareil	Adresse Mac	Temps effectif	La description	Statut	Modifier
--	--	--	--	--	--	--	--

Restriction de contenu

Restriction de contenu:

Politique de restriction:  Liste noire  Liste blanche

Cliquez sur **Ajouter** :

## Appareils sous contrôle parental

Le temps effectif est basé sur le temps du routeur. L'heure peut être définie dans "Avancé > Outils système > Paramètres de l'heure".

<input type="checkbox"/>	ID	Nom de l'appareil	Adresse Mac	Temps effectif	La description	Statut	Modifier
--	--	--	--	--	--	--	--

Nom de l'appareil:  **Balayage**

Adresse Mac:

Temps effectif:


La description:

Activer cette entrée 

**Annuler** **sauvegarder**

Cliquez sur **Balayage** et sélectionnez l'appareil à contrôler. Ou renseignez **Nom de l'appareil** et son **Adresse Mac**

Cliquez sur l'icône  pour définir l'heure. Faites glisser le curseur sur la période et cliquez sur D'accord.



**La description :** Saisissez une **description** pour l'entrée.

Cochez la case **Activer cette entrée** et cliquez sur Sauvegarder.

5. Sélectionnez le type de restriction :

#### Restriction de contenu

Restriction de contenu:



Politique de restriction:

Liste noire  Liste blanche

 Ajouter un nouveau mot clé

 **sauvegarder**

**Liste noire** : les appareils contrôlés ne peuvent accéder à aucun site Web contenant les mots-clés spécifiés pendant la période définie.

**Liste blanche** : les appareils contrôlés ne peuvent accéder aux sites Web contenant les mots-clés spécifiés que pendant la période définie.

6. Cliquez sur **Ajouter un nouveau mot clé**. Vous pouvez ajouter jusqu'à 200 mots-clés pour la liste noire et la liste blanche. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'entrées pour autoriser l'accès.

Saisissez une adresse Web (par exemple, [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)) ou un mot-clé d'adresse Web (par exemple, wikipedia) pour n'autoriser ou bloquer que l'accès aux sites Web contenant ce mot-clé.

Si vous souhaitez bloquer tout accès à la navigation Internet, n'ajoutez aucun mot-clé à la **Whitelist**.

7. Cliquez sur Sauvegarder

Vous pouvez désormais contrôler l'accès Internet de vos enfants en fonction de vos besoins.

## Voir aussi

- (en) [/www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400\\_V3/](https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « *Archer MR400 V3 User Guide* » par [tp-link.com](https://tp-link.com).

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:parental:start>

Last update: **2022/08/13 22:36**

