

[matériel](#)

Tester la connectivité réseau

L'outil de diagnostic exécute un test pour aider à résoudre vos problèmes de connectivité réseau.

1. **Connectez-vous** sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.
2. Onglet **Avancée**, ouvrez **Outils système > Diagnostics**.
3. Cliquez sur le bouton **Début** pour tester la connexion Internet du routeur :

Outils de diagnostic



Cliquer sur le bouton Démarrer pour tester la connexion Internet du routeur.

Début



Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](http://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par tp-link.com.

From:
<http://nfrappe.fr/doc/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:
<http://nfrappe.fr/doc/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:greseau:testreseau:start>



Last update: **2022/11/08 19:34**