

matériel

Configuration des connexions Internet

Voici comment connecter votre routeur à Internet.

Un assistant de configuration rapide intégré fonctionne avec un navigateur Web.

Il intègre de nombreuses informations sur le FAI et automatise les étapes en vérifiant leur exécution.

De plus, si votre FAI fournit un service IPv6, vous pouvez configurer une connexion IPv6.

En utilisant l'assistant d'installation rapide

Pour configurer rapidement votre routeur en plusieurs étapes simples :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Installation rapide** :

Remarque : La configuration rapide n'est pas disponible si votre carte SIM est verrouillée. Déverrouillez votre carte SIM comme demandé.

Fuseau horaire : choisissez le vôtre (Paris) puis **Suivant**



SIM : confirmez les paramètres avec les informations fournies par votre FAI puis **Suivant** :

Nom de profil: SFR(par défaut:1)

Type de PDP: IPv4 & IPv6

APN: websfr

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Type d'identification: CHAP

Retour Suivant

Paramètres WiFi :

Smart Connect : Si activé, les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz partagent le même SSID et le même mot de passe (**un seul SSID**), votre appareil WiFi basculera automatiquement sur la bande WiFi offrant le débit le plus rapide.

Activer la radio WiFi : cochez

Nom du réseau (SSID), Mot de passe : vous pouvez modifier le nom (SSID) et le mot de passe du réseau sans fil. Cela fait, tous vos appareils sans fil devront désormais utiliser les nouveaux SSID et mot de passe pour se connecter au routeur.

Cliquez sur [Suivant](#)

Smart Connect

Smart Connect Activer

Lorsque cette option est activée, les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz partagent le même nom de réseau et le même mot de passe (un seul SSID sera affiché) et votre appareil WiFi basculera automatiquement la connexion sur la bande WiFi offrant le débit le plus rapide.

Vous pouvez modifier le nom et le mot de passe du réseau WiFi.

WiFi Activer la radio WiFi

Nom du réseau (SSID):

Mot de passe:

Retour Suivant

4. Paramètres WiFi :

cochez **J'ai réussi à me reconnecter au routeur en utilisant les nouveaux paramètres WiFi.** ou **J'utilise une connexion filaire.** selon le cas

Cliquez sur **Suivant** :



Les paramètres WiFi ont été modifiés avec succès. Veuillez utiliser les noms de réseau WiFi et les mots de passe suivants pour votre connexion WiFi.

WiFi Activer

Nom du réseau (SSID):

Mot de passe:

Veuillez choisir votre connexion actuelle pour continuer:

- J'ai réussi à me reconnecter au routeur en utilisant les nouveaux paramètres WiFi.
- J'utilise une connexion filaire.

[Retour](#) [Suivant](#)

5. **Test de connexion** : Si succès, Cliquez sur **Suivant**



[Retour](#) [Suivant](#)

6. **Résumé** : Cliquez sur **Suivant**

7. **Service Cloud TP-Link** :



Toutes nos félicitations! Configuration du réseau réussie. Profitez de l'Internet.

Pour plus de fonctions TP-Link Cloud, connectez-vous à l'aide de votre [compte TP-Link Cloud](#).

Identifiant TP-Link (E-mail)

Mot de passe [Mot de passe oublié ?](#)

Se connecter

Pas d'Identifiant TP-Link ?

S'enregistrer maintenant

Connexion ultérieure

Vous pouvez vous connecter avec l'identifiant (e-mail) et le mot de passe définis plus haut



Le routeur prend en charge deux modes de fonctionnement, le mode routeur 3G/4G et le mode routeur sans fil. Si vous possédez déjà un modem ou que votre connexion Internet est fournie via un câble Ethernet mural, vous pouvez configurer le routeur en tant que routeur sans fil standard pour partager Internet.

En créant un profil de connexion

Si les paramètres de votre FAI ne sont pas détectés par le routeur, vous pouvez créer un profil de connexion Internet :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Avancée**, Réseau > **Internet** (à gauche) :

Interface WAN



Statut Internet: Connecté

Données mobiles:

Itinérance des données:

NAT:

Mode réseau: 4G préféré

Paramètres d'accès à distance

Recherche de réseau: Auto

Nom de profil: (par défaut:1)

Type de PDP: IPv4 & IPv6

APN:

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Type d'identification: CHAP

[Créer un profil](#) Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau profil d'accès à distance. Jusqu'à 8 profils peuvent être ajoutés.

Effacer savegarder

Cliquez sur [Créer un profil](#).

Créer un profil :

Créer un profil

Nom de profil:

Type de PDP: IPv4

Type APN: Statique

APN:

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Type d'identification: Aucun

Annuler D'accord

Renseignez selon votre FAI et cliquez sur D'accord pour valider les paramètres → le nouveau profil sera utilisé pour établir une nouvelle connexion.

3. Vous pouvez aussi mettre à niveau les informations du fournisseur de services Internet

pris en charge.. Vous pouvez afficher toutes les connexions Internet ou modifier les connexions configurées manuellement sur cette page.

Mode réseau : 4G préféré, 4G uniquement ou 3G uniquement selon vos besoins.

Recherche de réseau : Si **Auto** affiche un mauvais profil de FAI, mettez **Manuel** et, lorsque vous y êtes invité, sélectionnez le bon réseau ISP et cliquez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez afficher toutes les connexions Internet ou modifier les connexions configurées manuellement sur cette page.

Vous pouvez changer le **mode réseau** en **4G uniquement** ou **3G uniquement** selon vos besoins.

Configuration d'un tunnel IPv6

La fonction Tunnel IPv6 aide à obtenir des ressources IPv6 sur la base d'une connexion WAN IPv4 ou vice versa.

Le tunnel IPv6 est un mécanisme de transition qui permet aux hôtes et aux réseaux IPv6 isolés de se contacter via une infrastructure IPv4 uniquement avant qu'IPv6 ne supplante complètement IPv4.

C'est une solution temporaire pour les réseaux qui ne prennent pas en charge la double pile native, où IPv6 et IPv4 s'exécutent indépendamment.

Le routeur fournit trois mécanismes de tunneling : 6to4, 6rd et DS-Lite. La façon de configurer les tunnels 6rd et DS-Lite est similaire.



Vous devez reconfigurer les paramètres du tunnel IPv6 à chaque redémarrage du routeur. Assurez-vous que la connexion WAN souhaitée est connectée avant la configuration.

Utiliser le tunnel public IPv6 Service-6to4

Le tunnel 6to4 est en quelque sorte un service public.

Si votre réseau comporte des serveurs 6to4, vous pouvez utiliser ce mécanisme pour accéder au service IPv6.

Si votre FAI ne vous fournit qu'une connexion IPv4 et que vous voulez visiter des sites Web IPv6, vous pouvez essayer de mettre en place un tunnel 6to4.

Pour configurer le tunnel IPv6 alors que mon FAI qui ne fournit pas le service de tunnel :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Avancée**, cliquez sur **Réseau > Tunnel IPv6** :

Tunnel IPv6 : cochez

Mécanisme de tunneling : 6to4

Connexion WAN : choisissez une connexion WAN dans la liste déroulante, puis cliquez sur [Sauvegarder](#).

Tunnel IPv6 

Remarque: vous devez reconfigurer les paramètres du tunnel IPv6 à chaque redémarrage du routeur. Assurez-vous que la connexion WAN souhaitée est connectée avant la configuration.

Tunnel IPv6: Activer

Mécanisme de tunneling:

Connexion WAN:

[sauvegarder](#)

S'il n'y a pas de connexion WAN disponible, assurez-vous d'être connecté à Internet.

Vous pouvez maintenant visiter les sites Web IPv6 avec le tunnel 6to4.



Si vous ne pouvez toujours accéder aux ressources IPv6, c'est qu'aucun serveur public 6to4 n'a été trouvé sur votre réseau.

Vous pouvez contacter votre FAI pour vous inscrire au service de connexion IPv6.

Spécifiez le tunnel 6rd avec les paramètres fournis par votre FAI

Pour spécifier le tunnel 6rd avec les paramètres fournis par mon FAI :

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Avancée**, cliquez sur **Réseau > Tunnel IPv6** :

Tunnel IPv6 : Cochez la case

Mécanisme de tunneling : 6rd

Connexion WAN : sélectionnez une connexion WAN dans la liste déroulante.

Selon les paramètres fournis par votre FAI, choisissez **Auto** ou **Manuel**. Plus de paramètres sont nécessaires si vous choisissez **Manuel**.

Cliquez sur [Sauvegarder](#) :

IPv6 Tunnel

Note: You must reconfigure the IPv6 Tunnel settings every time you reboot the router. Make sure the desired WAN connection is connected before the configuration.

IPv6 Tunnel:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Tunneling Mechanism:	6rd
WAN Connection:	LTE
Configuration Type:	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual
IPv4 Mask Length:	0
6rd Prefix:	::
6rd Prefix Length:	0
Border Relay IPv4 Address:	0 . 0 . 0 . 0

Save

S'il n'y a pas de connexion WAN disponible à choisir, assurez-vous que vous êtes connecté à Internet et que le type de connexion n'est pas Bridge.

Maintenant, vous pouvez visiter les sites IPv6 avec le tunnel 6rd.



La façon de mettre en place un tunnel DS-Lite est similaire à celle du tunnel 6rd.

Si vous disposez d'une connexion WAN IPv6 uniquement et que vous vous êtes inscrit au service de tunnel DS-Lite, spécifiez le tunnel DS-Lite en suivant les étapes ci-dessus.

Tester la connectivité Internet

Le routeur fournit un outil de diagnostic pour connaître la connectivité Internet et localiser les dysfonctionnements.

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet Avancée Outils système > Diagnostics :

Outils de diagnostic



Cliquer sur le bouton Démarrer pour tester la connexion Internet du routeur.

Début

Cliquez sur **Démarrer** pour tester la connectivité Internet : le résultat du test s'affiche dans la zone grise.

Voir aussi

- **(en)** [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From:

<https://nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:

<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:internet:start>

Last update: **2022/08/13 22:36**

